



Recomendaciones de Montaje

Cámaras Sépticas hasta 1100 L

1- Realizar una excavación de 10 cm mayor que el diámetro de la cámara, luego insertar los aros de goma en los orificios y los ramales. 2- Colocar la cámara sobre la base nivelada y plana. 3- Previamente a su llenado lateral, la cámara deberá llenarse de agua. Tanto en su base como relleno lateral efectuarlo con hormigón liviano. 4- Realizar un brocal de mampostería antes de apoyar la tapa de H° A°.

- Si al cubrir con tierra se superan los 40 cm se deberá reforzar la tapa.
- En caso de suelos colapsables se deberá utilizar hormigón con armadura de hierro.

Cámaras Sépticas de 2750 Y 5500 L

1- Realizar una excavación de 15 cm. mayor que el diámetro de la cámara. 2- Insertar los aros de goma en los orificios de la cámara, luego los ramales.

- La base (nivelada y plana) y su relleno lateral efectuarlo H° A° (utilizando malla para su armadura). Ídem para su tapa, calculando la estructura según tapada.
- Dejar previsto el espacio para la cañería de ventilación.

